

621



Service - Anleitung

Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Inhalt

Technische Daten 3/4 Schaltbild TA-Anschlußschema Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500 Austausch der Motorelektronik Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmschapf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht an Austische Rückkopplung Ersatzteile mit Explosionsdarstellungen	Seite	
3/4 Schaltbild TA-Anschlußschema Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500 Austausch der Motorelektronik Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmseuersing Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		Tochaische Osten
TA-Anschlußschema Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500 Austausch der Motorelektronik Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Kurzschließer Endabstellung Kurzschließer Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	_	
Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500 Austausch der Motorelektronik Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Austausch der Motorelektronik Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Sustagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Austausch der Motormechanik Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Kurzschließer Endabstellung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500
Einstellen der Nenndrehzahlen Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabwegs sich in Nullstellung der Skalen Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Umstellen auf Nenndrehzahl 78 U/min Stroboskop Tonhöhenabstimmung Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmsetzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	6	
7 Stroboskop 7 Tonhöhenabstimmung 8 Tonarm und Tonarmlagerung 8 Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen 9 Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung 9 Austausch des Federhauses 9 Einstellen der Tonarmlager 9 Antiskating-Einrichtung 9 Tonarmlift 10 Austausch der Liftplatte 10 Tonarmsteuerung 10 Dauerspiel 10 Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 13 Tonarmabhebehöhe 14 Netzschalter 15 Tonarmabhebehöhe 16 Netzschalter 17 Tonarmsopf sitzt nicht paralell 18 Nendrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 18 Nadel gleitet aus der Spielrille 19 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 19 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 19 Vertikale Tonarmbewegung 10 Plattenteller läuft nicht an 10 Tonarm setzt nicht an 11 Tonarm setzt nicht ab 11 Akustische Rückkopplung		
Tonhöhenabstimmung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmshebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Tonarm und Tonarmlagerung Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung		
Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht an Tonarm setzt nicht an Akustische Rückkopplung		
Austausch des Federhauses Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung		
Einstellen der Tonarmlager Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Tonarm setzt nicht am Tonarm setzt nicht an Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung		
Antiskating-Einrichtung Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung	8	
Tonarmlift Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung		Einstellen der Tonarmlager
Austausch der Liftplatte Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht ab Akustische Rückkopplung		
Tonarmsteuerung Dauerspiel Startvorgang Manueller Start Stoppschaltung Kurzschließer Endabstellung Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Tonarm setzt nicht am Akustische Rückkopplung	9	1 41.4
10 Dauerspiel 10 Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht am 17 Tonarm setzt nicht am 18 Motor schaltet nicht ab 19 Akustische Rückkopplung	9	Austausch der Liftplatte
10 Startvorgang 10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht an 17 Tonarm setzt nicht an 18 Motor schaltet nicht ab 19 Akustische Rückkopplung	10	Tonarmsteuerung
10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht am Rande auf 17 Motor schaltet nicht ab 18 Akustische Rückkopplung	10	Dauerspiel
10 Manueller Start 11 Stoppschaltung 11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht an 17 Tonarm setzt nicht ab 18 Akustische Rückkopplung	10	Startvorgang
11 Kurzschließer 11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht am 17 Tonarm setzt nicht am 18 Akustische Rückkopplung	10	Manueller Start
11 Endabstellung 11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht ab 17 Motor schaltet nicht ab 18 Akustische Rückkopplung	11	Stoppschaltung
11 Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt 12 Abstellpunkt 12 Tonarmabhebehöhe 12 Netzschalter 13 Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs 13 Nadel gleitet aus der Spielrille 13 Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen 13 Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf 14 Vertikale Tonarmbewegung 15 Plattenteller läuft nicht an 16 Tonarm setzt nicht am Rande auf 17 Motor schaltet nicht ab 18 Akustische Rückkopplung	11	Kurzschließer
Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	11	Endabstellung
Abstellpunkt Tonarmabhebehöhe Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	11	Justagepunkte: Tonarmaufsetzpunkt
Netzschalter Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Tonarm setzt nicht am Akustische Rückkopplung	12	
Tonarmkopf sitzt nicht paralell Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	12	Tonarmabhebehöhe
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht an Akustische Rückkopplung	12	Netzschalter
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht an Akustische Rückkopplung	12	Tonarmkopf sitzt nicht paralell
Nadel gleitet aus der Spielrille Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	13	Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereichs
Tonarm bewegt sich in Nullstellung der Skalen Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Tonarm setzt nicht bzw. zu schnell auf Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Vertikale Tonarmbewegung Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Plattenteller läuft nicht an Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		Vertikale Tonarmbewegung
Tonarm setzt nicht am Rande auf Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung		
Motor schaltet nicht ab Akustische Rückkopplung	-	
13 Akustische Rückkopplung	,	
14 - 17 Crodistelle lillit explosionaratemangen		
18 Schmieranweisung		
55/minordin village	.5	Section Section 19

Technische Daten

Stromart Netzspannungen Antrieb Leistungsaufnahme Stromaufnahme

Anlaufzeit Plattenteller Plattenteller-Drehzahlen Tonhöhen-Abstimmung Drehzahlkontrolle

Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops (für 0,1 % Drehzahlabweichung) Gesamtgleichlauffehler Störspannungsabstand (nach DIN 45 500)

Tonarm


Wirksame Tonarmlänge Kröpfungswinkel Tangentialer Spurfehlwinkel Tonarm-Lagerreibung

Auflagekraft


Gewicht

Wechselstrom 50 - 60 Hz 110 - 125 Volt, 220 - 240 Volt elektronisch geregeltes Direkt-Antriebssystem Dual EDS 500 ca. 2 Watt, Motor bei Spielbetrieb < 50 mW bei Anlauf 35 mA bei Spielbetrieb an 220 V 50 Hz: bei Anlauf 65 mA bei Spielbetrieb ca. 25 mA an 110 V 60 Hz: (bis zum Erreichen der Nenndrehzahl) 2 - 2,5 s bei 33 1/3 U/min nichtmagnetisch, dynamisch ausgewuchtet, abnehmbar, 1,3 kg, 300 mm ϕ , 33 1/3 und 45 U/min, elektronisch umschaltbar. für beide Drehzahlen mit Dreh-Widerstand einstellbar, Regelbereich 10 % mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min, 50 und 60 Hz im Plattentellerrand integriert Striche pro Minute bei 50 Hz 7,2 Striche pro Minute bei 60 Hz < ± 0,06 % (bewertet nach DIN 45 507) > 45 dB > 65 dB Rumpel-Fremdspannungsabstand Rumpel-Geräuschspannungsabstand verwindungssteifer, überlanger Alu-Rohrtonarm in superflacher kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung. Tonarm-Balancegewicht mit zweifach wirksamer Schwingungsdämpfung (2 x Anti-Resonator) 222 mm 25° 20′ 0.16º/cm < 0,07 mN (0,007 p) vertical (bezogen auf die Abtastspitze) < 0,16 mN (0,016 p) horizontal von 0 - 30 mN (0 - 3 p) stufenlos regelbar mit 1 mN- (1/10 p-)Kalibrierung im Bereich von 0 - 15 mN (0 - 1,5 p), betriebssicher ab 2,5 mN (0,25 p) Auflagekraft

Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanleitung zu entnehmen



BD 415






Fig. 3





Fig. 4



Direkt-Antriebs-System Dual EDS 500

Für die Reperatur des Dual EDS 500 sind Spezial-Werkzeuge und Meßmittel notwendig. Eingriffe in Motor oder Motorelektronik sollen deshalb nur vom autorisierten Dual-Service vorgenommen werden.

Austausch der Motorelektronik kpl.


- Netzstecker ziehen, Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben (112) und Abdeckung des Netzteiles (113) entfernen.
- Steckverbindung für Betriebsspannung an der Netzplatte (109) lösen. Verbindungsleitungen zum Drehzahlfeinregler (129) und zum Drehschalter (5) sowie zum Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkung des Haltewinkels (150) öffnen.
- 4. Motorelektronik abnehmen.
- Austausch-Motorelektronik einsetzen und Verbindungsleitungen anlöten – siehe Anschlußschema Fig. 4.
- Abdeckung auf Netzteil schieben und mit den Zylinderblechschrauben (112) befestigen.
- Gerät in Normallage. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca. 15 mA 110 V/60 Hz ca. 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen. Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Austausch der Motormechanik

- Netzstecker ziehen. Plattenteller (4) abnehmen. Gerät in Kopflage bringen.
- Zylinderblechschrauben (112) und Abdeckung des Netzteiles (113) entfernen. Steckverbindung für die Betriebsspannung an der Netzplatte (109) lösen.



- Verbindungsleitungen zum Motor und Generator ablöten. Mit einer Flachzange die Verschränkungen des Haltewinkels (150) öffnen. Motorelektronik (152) abnehmen. Zylinderschraube (151) und Haltewinkel (150) entfernen.
- Gewindestifte (15) lösen und Tellerkonus (14) abnehmen.
 Die drei Zylinderschrauben (148) entfernen. Motormechanik (149) abnehmen.
- Tellerkonus (14) auf Austausch-Motormechanik stecken und befestigen. Austausch-Motormechanik mit den drei Zylinderschrauben (148) befestigen. Haltewinkel (150) mit Zylinderschraube (151) befestigen. Motorelektonik (152) einsetzen und Haltelaschen schränken.

Verbindungsleitungen anlöten bzw. stecken (Fig. 4). Abdeckung auf Netzteil schieben und mit den Zylinderblechschrauben (112) befestigen.

 Gerät in Normallage bringen. Netzverbindung herstellen. Gerät einschalten und Stromaufnahme prüfen. Stromaufnahme bei Spielbetrieb:

220 V/50 Hz ca. 15 mA 110 V/60 Hz ca. 25 mA

Nenndrehzahlen überprüfen. Erforderlichenfalls, wie nachstehend beschrieben, neu einstellen.

Einstellen der Nenndrehzahlen

Mit dem Drehknopf (7) den Drehzahlfeinregler (129/R 19) in Mittenstellung bringen. Mit den auf der Motorelektronik (172) befindlichen Reglern (R 8) sowie (R 9) Nenndrehzahlen einstellen. Mit dem Regler (R 8) wird die Nenndrehzahl 33 1/3 U/min, mit dem Regler (R 9) die Nenndrehzahl 45 U/min, eingestellt. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

Umstellung auf Nenndrehzahl 78 U/min.

Der Dual 621 kann anstatt auf die Nenndrehzahl 45 U/min auf 78 U/min eingestellt werden.

Hierzu mit dem Drehknopf (7) den Drehzahlfeinregler (129/R 19) in Mittenstellung bringen. Mit dem auf der Motorelektronik (172) befindlichen Regler (R 9) die Nenndrehzahl 78 U/min einstellen. Kontrolle mit Stroboskopscheibe vornehmen.

Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen (33 1/3 U/min und 45 U/min) kann mit der Stroboskop-Einrichtung während des Spieles kontrolliert werden.

Dreht sich der Plattenteller (4) exakt mit 33 1/3 U/min, bleibt die Strichmarkierung des Stroboskops scheinbar stehen. Läuft die Markierung in der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, dreht sich der Plattenteller langsamer, als es der jeweiligen Nenndrehzahl entspricht. Die Einstellung erfolgt für die Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min mit dem Drehknopf "pitch" (7). Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz (siehe Fig. 17).

Nach Entfernen der Zylinderschrauben (160) kann, nach Abnehmen des Stroboskopdeckels (156), die Glimmlampe (157) ausgewechselt werden.

Es kann vorkommen, daß sich die Stroboskopmarkierungen geringfügig zu bewegen scheinen, obwohl die exakte Drehzahl-Einstellung mit stehender Stroboskopmarkierung nicht verändert wurde. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich daraus, daß der elektronische Zentralantriebsmotor völlig unabhängig von der Netzfrequenz arbeitet, während für die Drehzahlmessung mit dem Leuchtstroboskop die nur relativ genaue Netzfrequenz des Wechselstroms benutzt wird. Die ständig feststellbaren Schwankungen der Netzfrequenz um ± 0,2 % — nach Angabe der EVU (Elektrizitätsversorgungsunternehmen) sind kurzfristige Frequenzschwankungen bis zu 1 % möglich — wirken sich ausschließlich auf die Stroboskopanzeige aus und können ein "Wandern" der Strichmarkierungen auslösen, obwohl die Plattenteller-Drehzahl nach wie vor konstant und absolut genau ist.

Tonhöhenabstimmung

Jede der Nenndrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min (78 U/min) kann mit der Tonhöhenabstimmung im Bereich von ca. 10 % variiert werden. Durch Betätigen des Drehknopfes (7) wird der in einem Spannungsteiler liegende Drehzahlfeinregler (129/R 19) verstellt. Dadurch wird am Differenz-Verstärker das Potential der Steuerspannung bzw. die Motordrehzahl entsprechend verändert.

Fig. 6






Fig. 7





Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Metall-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.


Lagerreibung vertikal Lagerreibung horizontal 0,07 mN (0,007 p) 0,16 mN (0,016 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Versehieben des Gewichtes mit Dorn (49), die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Rändelringes am Gewicht. Das Ausgleichsgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht (incl. Befestigungsmaterial) von 4,5 – 10 g ausbalanciert werden können.

Die Aufalgekraft wird durch Spannen der im Federhaus (60) befestigten Spiralfeder erzeugt. Das Federhaus (60) ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von $0-30\,\text{mN}$ (0 - 3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet. Ein Teilstrich entspricht im Bereich von $2-15\,\text{mN}$ (0,2 - 1,5 p), 1 mN (0,1 p),im Bereich von 15 - 30 mN (1,5 - 3 p), 2,5 mN (0,25 p).

Fig. 9



Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Gewicht (49) entfernen.
 Spannschraube (52) herausdrehen. Federhausskala (60) in Nullstellung bringen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (140) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (137) ablöten.
- Gerät in Normallage. Die beiden Befestigungsschrauben SW 5,5 – (54) entfernen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen. Federhaus-Skala (60) in Null-Stellung bringen. Tonarm (48) verriegeln, Gewicht (49) entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech (140) entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer (137) ablöten.
- Sicherungsscheibe (184) entfernen. Haupthebel (183) und Lagerbock (182) abnehmen. Sicherungsscheibe (144) entfernen. Stellschiene (141) und Drehlager (143)abheben und zum Motor (149) schwenken.
- Zugfeder (209) aushängen, Sicherungsscheibe (212) lösen und Skatinghebel (211) entfernen.
- Sicherungsscheibe (211) und Gleitscheibe (171) entfernen. Abstellschiene (161) vom Segment (208) nehmen.
- Sechskantmuttern (170) entfernen. Senkschraube (174) entfernen. Tonarm (48) festhalten. Gegenlager (173) und Segment (208) abnehmen.
- 7. Tonarm kpl. mit Tonarmlagerung abnehmen.

Beim Montieren des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zu verfahren, jedoch darauf achten, daß der Gewindestift (33) richtig im Kugellager sitzt.

Austausch des Federhauses

Tonarm (48) aus Lagerrahmen (51) wie oben beschrieben ausbauen. Kontermutter (55) und Gewindestift (56) lösen. Lagerschraube (61) herausdrehen. Lagerrahmen (59) anheben. Federhaus (60) abnehmen.

Beim Einbau darauf achten, daß die Spiralfeder in die Aussparung des Lagerrahmens (51) einrastet. Lagerschraube (61) festziehen. Tonarm (48) wieder montieren. Mit Gewindestift (56) und Kontermutter (55) das Lagerspiel wie nachstehend beschrieben einstellen.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hermmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizont-Tonarmlagers wird am Gewindestift (33), des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift (56) eingestellt.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen des Rändelringes (66) vorgenommen. Je nach Einstellung lenkt die asymmetrische Kurvenscheibe (217) den Skatinghebel (214) aus dem Tonarmdrehpunkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder (209) auf das Segment (207) und damit auf den Tonarm (48) übertragen.

Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadeln mit einer Spitzenverrundung von 15 μ m (sphärisch) und 5/6 x 18/22 μ m (elliptisch), swie für CD 4-Tonabnehmersysteme.

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-0-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Eine Überprüfung kann folgendermaßen vorgenommen werden:

Tonarm (48) exakt ausbalancieren. Rändelring (66) in Nullstellung bringen. Der Tonarm soll nun an jedem beliebigen Punkt seines Drehbereiches möglichst verharren. Dabei soll die Bohrung des Skatinghebels (211) genau zur Mittelachse des Tonarmes fluchten, einstellbar mit dem Exzenter (E). Dieser ist durch die in der hinteren Abdeckung (65) befindliche Bohrung erreichbar.

Dann Rändelring (66) auf "0,5 'stellen, Nun muß der Tonarm ohne gebremst zu werden aus dem Plattentellerzentrum zur Stütze (71) zurückzuschwenken.

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange (190) nach vorne (▼) dreht sich die Hubkurve (192). Die anliegende Stellschiene (141) überträgt die Hubbewegung auf den Heberbolzen (206), der den Tonarm (48) anhebt. Der Tonarm kann somit an jeder beliebigen Stelle, außerhalb des Abstellbereiches, von der Schallplatte abgehoben bzw. auf diese abgesenkt werden.

Durch Auslösen der Griffstange (190) nach hinten (▼) wird die Stellschiene (141) wieder frei. Durch die Einwirkung der Druckfeder (205) wird der Heberbolzen (206) in seine Normal-Stellung zurückgeführt und der Tonarm abgesenkt. Das im Liftrohr vorhandene Siliconöl verzögert die Absenkbewegung.

Justagepunkt

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube (45) variren. Der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel soll $5-7\,\mathrm{mm}$ betragen.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte (207) empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät in Reparaturbock befestigen und Tonarm verriegeln. Gerät in Kopflage bringen.
- Sicherungsscheibe (184) entfernen. Haupthebel (183) und Lagerbock (182) abnehmen.
- Sicherungsschraube (144) entfernen. Stellschiene (141) und Drehlager (143) abheben und zum Motor (149) schwenken.
- Die beiden Zylinderschrauben (204) entfernen, Liftplatte kpl. (207) abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12



Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (16) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel (183) und der Heberbolzen (206), für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (183) mit dem Segment (208).

Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments (208) an die Stellschiene (141) bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene (141), die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel (183) angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (141) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Dauerspiel

Dauerspiel wird durch Betätigen des Drehknopfes (67) auf "CO" eingeschaltet. Der Drehknopf (67) dreht den Schaltwinkel (185). Die Schaltstange (189) hält den Umschalthebel (180) in Startstellung.

Nach dem Abspielen der Schallplatte wird der Tonarm zurückgeführt und wieder am Rande der Schallplatte aufgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Schalthebel (68) in Stellung "stop" oder der Drehknopf (67) in Stellung "1" gebracht wird.

Justagepunkt

Netzstecker ziehen. Plattenteller (4) abnehmen. Drehknopf (67) in Position "60" bringen. Kurvenrad in Mittenstellung drehen. Der Umschalthebel (180) lenkt den Umlenkhebel (U) um. Dabei muß die Umlenkhebelspitze mindestens bis in die Kurvenbahnmitte gebracht werden. Einstellung durch Biegen der Schaltstange (189) vornehmen.

Startvorgang

Das Betätigen des Schalthebels (68) in Stellung "start" hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Einschalthebel (219) dreht den auf den Rillenbolzen gelagerten Umschalthebel (180). Gleichzeitig wird durch den Schaltarm (41) der Netzschalter (116) betätigt und damit der Motor (149) und Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Das Betätigen des Schalthebels (68) gibt auch den Startschieber (38) frei, der mittels der Zugfeder (36) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der auf dem Kurvenrad (156) befindliche Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Antriebsteller-Ritzel gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Manueller Start

Die mit dem Schaltarm (41) verbundene Klinke (215) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand, an der in der Platine montierten Vierkantplatte (216) ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung.

Durch den Schaltarm wird der Netzschalter (116) betätigt und damit der Motor (149) und Plattenteller (4) in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes (208) die Rastung der Klinke (215) so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

Fig. 13





Fig. 14



Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Startschieber (38) frei, der mittels der Zugfeder (34) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattentellerritzel (PR) gebracht und damit das Kurvenrad (16) angetrieben.

Kurzschließer

Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.

Justagepunkt

In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern (F) und Kurzschlußleisten (L) ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeigneten Pflegemittel einsprühen

Endabstellung

Die Funktionen Endabstellung und Stoppschaltung sind durch die Stellung des Umlenkhebels (U) bedingt. Der Umlenkhebel (U) wird nach jedem Startvorgang vom Haupthebel (183) in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte).

Die Abstellschiene (161) wird proportional der Bewegung des Segments (208) beim Abspielvorgang mitgeführt.

Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer (M) des Plattentellers (4) und den Abstellhebel (A) ausgelöst.

Der Abstellhebel (A) wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene (161) an den Mitnehmer herangeführt (Fig. 16 a). Der Mitnehmer (M) erfaßt den Abstellhebel (A). Das Kurvenrad (16) wird dadurch aus der O-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 15 b). Der Haupthebel (183) führt den Tonarm zurück und bewirkt, daß sich der Tonarm auf die Stütze absenken kann.


Beim Einlaufen des Kurvenrades in die 0-Stellung kann die Rolle (42) des Schaltarmes (41) in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter (116) betätigen.

Justagepunkte.

Tonarmaufsetzpunkt

Mit dem Exzenterbolzen (176) kann der Aufsetzpunkt des Tonarmes verändert werden. Wenn die Abtastnadel zu weit innen oder außen auf der Schallplatte aufsetzt, drehen Sie den Exzenterbolzen (176) entsprechend nach rechts oder links.

Fig. 15







Fig 17



Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment (208) befindlichen Exzenter (E) kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten ϕ 116 – 122 mm) verändert werden.

Tonarmabhebehöhe

Mit der Stellhülse (202) kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen. Tonarm entriegeln. Kurvenrad (16) aus der Nullstellung drehen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht.

Dabei soll der Tonarm ca. 6 mm über dem Tonarmstützenanschlag stehen (Fig. 19). Erforderlichenfalls stellhülse (202) nach links bzw. rechts drehen. Dann mit der Stellschraube (57) ein Spiel von 0,1 mm zwischen Pimpel und Auflagefläche des Tonarmes einstellen. (Am Tonarmkopf gemessen ca. 0,5 mm).



Tonarm (48) einschwenken. Schieber (117) des Netzschalters (116) soll ein Spiel von $0.2-0.5\,$ mm aufweisen. Justierung durch Biegen des Schalterhebels (41.) vornehmen.

Defekt

Tonarmkopf sitzt nicht parallel zum Plattenteller.

Ursache

Durch Transporteinwirkung hat sich der Sitz des Tonarmkopfes am Tonarmrohr geändert.

Beseitigung

Plattenteller abnehmen. Mit Hilfe eines Schraubenziehers durch die hierfür vorgesehene Bohrung in der Platine die Schraube am Tonarmkopf lösen. Nach dem Ausrichten des Tonarmkopfes Schraube wieder festziehen.






Fig. 19




Fig. 20





Fig. 2



Defekt	Ursache	Beseitigung
Nenndrehzahl liegt am Rande des Regelbereiches der Tonhöhenabstimmung	Nenndrehzahl dejustiert	Nenndrehzahlen wie auf Seite 7 beschrieben, neu einstellen.
Nadel gleitet aus	a) Tonarm ist nicht	a) Tonarm ausbalancieren
der Spielrille	balanciert b) Tonarmauflagekraft	b) Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angegebenen Wert
	zu gering c) Antiskatingeinstellung	einstellen c) Antiskatingeinstellung korrigieren
	falsch d) Abtastspitze der Nadel abgeschliffen oder abgesplittert	d) Abtastnadel erneuern
	e) Zu hohe Lagerreibung im Tonarmlager	e) Tonarmlager kontrollieren erforderlichenfalls neu einstellen.
	f) Stahlkugel (162) für Abstellschiene (161) fehlt	f) Stahlkugel (162) ersetzen
Tonarm bewegt sich bei Auflagekraft- und Anti-	a) Antiskatingeinrichtung dejustiert	a) Antiskatingeinrichtung, wie auf Seite 9 beschrieben, neu justieren.
skatingskala in 0-Stellung von innen nach außen bzw. von außen nach innen	 b) Zu straffe Tonarm- leitungen erzeugen ein Drehmoment 	b) Tonarmleitungen locker verlegen.
Tonarm setzt nach Betätigen der Griff- stange (190) nicht bzw. zu schnell auf die Schall- platte auf.	Dämpfung durch Verun- reinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.	Liftplatte (207) ausbauen. Steuerpimpel (200) abnehmen. Sicherungsscheibe (201) entfernen. Stellhülse (212) abschrauben. Sicherungsscheibe (203) entfernen. Heberbolzen (206) und Druckfeder (205) herausnehmen. Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen.
Vertikale Tonarmbe- wegung ist gehemmt	a) Heberbolzen (205) klemmt im Führungs- rohr	siehe oben, jedoch erforderlichenfalls Heberbolzen (206) austauschen.
Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des Tonarmes nicht an	Netzsicherung (110) defekt	Netzsicherung (110) durch neues Exemplar ersetzen.
Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	Tonarmaufsetzpunkt falsch eingestellt.	Mit dem Exzenterbolzen (176) kann der Tonarmaufsetzpunkt justiert werden.
Motor schaltet beim Auf- setzen des Tonarmes auf die Stütze nicht ab.	Entstörkondensator (123) im Netzschalter ist defekt (Kurzschluß)	Entstörkondensator im Netzschalter durch neues Exemplar ersetzen.
Akustische Rückkopplung	a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrett- ausschnitt	 a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung ausrichten.
	 b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt. 	b) Kabel lockern bzw. verlängern.

Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung	3	308.	ArtNr.	Stck	Bezeichnung
1	220 213	1	Zentrierstück		49	244 467	1	Gewicht kpl.
2	214 054	1 1	Scheibe		50	239 741	1 1	Zeiger
3	244 460	1 1	Plattentellerbelag kpl.		51	246 037	1 1	Lagerrahmen kpl.
4	244 461	l i l	Plattenteller kpl. m. Belag		52	236 051	1	Spannschraube
5	238 034	l i l	Drehschalter		53	244 244	2	Scheibe 3,05/6/1,5
6	242 184	Hil	Drehknopf		54	244 103	2	Sechskantblechschraube 2.9 x 6,5
7	242 189	1	Drehknopf kpl.		55	234 635	2	Kontermutter
8	242 191	3	Gewindestift M3 x 3		56	234 634	1	Gewindestift
9	244 462	1	Drehzahlabdeckung	Ιİ	57	242 131	1	Stellschraube
10	200 444	8	Federscheibe		59	246 039	1 1	Lager kpl.
11	239 414	3	Transportsicherung kpl.		60	236 907	lil	Federhaus kpl.
	200 414	"	Transportationary New		61	234 637	1	Lagerschraube
13	210 147	3	Sicherungsscheibe 4		01	234 037	'	Lagerschiadoe
14	242 192	1	Tellerkonus		65	246 040	3	Abdeckung hinten
15	242 191	3	Gewindestift M3 x 3		66	236 081	1	Rändelring
	246 035	1	Kurvenrad kpl.			236 081	1	Drehknopf
16		3	Federaufhängung kpl.		67			
17	232 975	3	(Netztrafoseite / Tonarmseite hinten)		68	242 743		Schalthebel kpl.
	007.000		• • •		69	246 041	1 1	Abdeckung vorne
	237 228	1	Federaufhängung kpl.		70	200 444	1	Federscheibe
4.0			(Tonarmseite vorne)	1	71	244 472	1	Stütze kpl.
18	230 529	4	Gewindestück		72	210 362	1	Sechskantmutter
19	230 523	3	Druckfeder		0.4			Zylinderschraube M 4 x 10
			(Netztrafoseite / Tonarmseite hinten)		01	210 517	2	_/
	236 712	1	Druckfeder		02	210 648		Scheibe 4,2/14/1
			(Tonarmseite vorne)		03	242 283		Buchse
20	200 723	4	Gummidämpfer		04	209 939		Durchführungstülle
21	200 722	4	Topf	1 1	05	210 480		Zylinderschraube AM 3 x 6
					106	227 548		Kabeldurchführung m. Zugentlastung
24	234 582	1	Zugfeder		107	228 209		Durchführungstülle
25	244 463	1	Tonarmkopf kpl.		108	242 284	4 '	Isolierplatte
26	237 223	1	Kontaktplatte kpl.	1 1	109	244 473	1	Netzplatte kpl.
27	234 611	1	Griff		110	242 478	1	Schmelzeinsatz T 0,063 A
28	210 182	1	Sicherungsscheibe gew. 4,2/8	C	51	225 322	1	Folie 68 nF/400 V/10 %
29	210 630	1	Scheibe 4,2/8/0,5	C	52	224 886		Papier 47 nF/250 V/20 %
30	210 197	1	Greifring	C	53	222 760		Keramik 20 nF/ 50 V
31	236 242	1	Halterung TK 24	C	54	222 760		Keramik 20 nF/ 50 V
32	234 635	2	Kontermutter	C	55	227 880		Elyt 1000 µF/ 40 V
33	230 063	1	Gewindestift	1 1				
34	242 602	1	Rahmen kpl.	D	51	225 247		BY 183/300
35	242 677	1	Zylinderschraube	D	52	227 344		1 N 4001
36	233 710	1	Zugfeder		53	227 344		1 N 4001
37	210 146	8	Sicherungsscheibe	D	54	227 344		1 N 4001
38	242 786	1	Startschieber		55	227 344	4	1 N 4001
39	210 361	2	Sechskantmutter M 3	l R	51	232 402	1	Schicht 22 kΩ /0,25 W/5 %
40	242 768	1	Ansatzbuchse	R	_	232 402		Schicht 12 k Ω /0,125 W/5 %
41	242 765		Schaltarm	R	52	232 401	1	30mont 12 K3670,123 W/5 %
42	242 785		Rolle		111	244 474		Netztrafo kpl.
43	200 650		Gummitülle		112	210 283	2	Linsenblechschraube
44	246 036		Einbauplatte kpl.		113	244 475	1	Netzteil kpl. verp.
45	242 770		Stellschraube					
40	242 //0	Ι'.	O CONSON COMP		116	242 581	1	Netzschalter kpl.
		1		1 1	117	236 335		Schieber

Fig. 22 Explosionsdarstellung 1





Fig. 23 Explosionsdarstellung 2



Ersatzteile


Pos.	ArtNr.	Stck	Bezeichnun	9	Pos.		ArtNr.	Stck	Bezeichnung
110	200 444		Endamenaile		20	04	210 472	2	Zylinderschraube AM 3 x 4
118	200 444 233 012	1	Federscheibe Sebalterplatte kpl			05	234 798	1	Druckfeder
119		1	Schalterplatte kpl.		20	06	242 753	1	Heberbolzen
120	219 200	1	Schnappfeder		20	07	246 043	1	Liftplatte kpl.
121	239 732	1	Zugfeder		20	08	246 044	1	Segment
122	230 148	1	Schaltwinkel	10 5/050 1/		09	218 591	1	Zugfeder
123	241 883	1	Kondensator	10 nF/250 V		10	201 184	1	Einstellscheibe
124	242 102	1	Deckel			11	238 192	1	Skatinghebel kpl.
125	210 498	1	Zylinderschraube	M 3 x 28		12	210 146	8	Sicherungsscheibe 3,
126	231 079	1	Kabelschellen kpl.			13	225 176	1	Kurvenscheibe
128	237 782	1	Potentiometermutter			14	210 362	1	Sechskantmutter
129	238 073	1	Drehzahlfeinregler (R)				242 764	1	Klinke
130	242 195	1	Schaltstück			15		9 "	
131	210 587	1	Scheibe	3,2/7/1		16	239 915	1	Vierkantplatte Zylinderschraube AM 3 x
132	210 362	i	Sechskantmutter	BM 3		17	210 472	1	_/
133	242 187	1	Schaltglied			18	218 154	1	Zugfeder
134	210 469	1	Zylinderschraube	AM 3 x 3		19	242 747	1	Einschalthebel
	242 741	1	Schaltstange	,		20	210 600	1	Scheibe 3,2/8/
135 136	242 790	1	Kontaktarm		2	21	210 361	2	Sechskantmutter
			Kurzschließer kpl.	1	2	30	209 424	1	Fünfpolstecker
137	242 612								TA-Kabel kpl.
138	239 806	1	Masseblech	AM 3×8		31	207 303	1	TA-Kabel kpl. mit Cynchstecker kpl.
139	210 486	1	Zylinderschraube	AIVI 3 X O		32	207 301	1	
140	242 791	1	Abschirmblech			233	209 436	3	Flachsteckhülse
141	242 769	1	Stellschiene	()		234	209 425	1	Cynchstecker weiß
142	244 834	1	Druckfeder			235	209 426	1	Cynchstecker schwarz
143	237 498	1	Drehlager			236	214 602	2	AMP-Steckhülse
144	210 145	2	Sicherungsscheibe	2,3		237	232 996	1	Netzkabel Europa kpl.
					2	238	232 995	1	Netzkabel Amerika kpl.
148	210 511	3	Zylinderschraube	AM 4 x 4		**	214 120	1	TA-Befestigungsmaterial
149	244 476	1	Motormechanik kpl.		3	**	244 347	1	Einbauanweisung
150	242 233	1	Haltewinkel			**			Bedienungsanleitung
151	210 511	1	Zylinderschraube	AM 4 x 4		**	242 682	1	
152			Motorelektronik kpl.		1	**	242 718	1	Verpackungskarton CS
153			Stroboskopblende		*	***	244 312	1	Verpackungskarton
154			Zylinderschraube	AM 3 × 3					Motorelektronik
155		1	Winkelspiegel	2					
			Gehäuseunterteil	-	C	1	220 766	4	Elyt 47 μF/ 25 V
156	237 677				C	2	224 597	1	Elyt 220 μF/ 6 V
157		1	Glimmlampe	1	С	3	216 410	3	Elyt 470 µF/ 35 V
158		1	Winkelspiegel		С	4	216 410	3	Elyt 470 nF/ 35 V/10
159	0		Stroboskopdeckel		C	5	227 963	1	Keramik 10 nF/ 30 V/20
160			Zylinderschraube	AM 3 x 4	C	6	227 390	2	Keramik 1 nF/ 63 V/20
161			Abstellschiene		C	7	227 390	2	Keramik 1 nF/ 63 V/20
162	209 357	1	Kugel	φ 3,2	C	8	202 499	1	Folie 0,22 µF/100 V/ 5
163	232 104	1	Kugelbett		C	9	222 760	1	Keramik 20 nF/ 50 V
164	210 472	1	Zylinderschraube	AM 3 x 4	C	10	216 410		Elyt 470 nF/ 35 V/10
165	243 706	1	Kugelfeder			11		1	
166	242 771	1	Drehplatte		C		235 573		
167			Sicherungsscheibe	3,2	C	12	242 314	1	Elyt 0,68 μF/ 35 V
168	223 773		Steuerpimpel		C	13			Elyt 47 μF/ 25 V
170	1		Sechskantmutter	I	С	14	226 459	1	Folie 0,1 μF/100 V/ 5
171	201 187		Gleitscheibe	I	D	1	227 360	1	ZPD 7
172			Sicherungsscheibe	I	D	2	223 906		1 N 41
			Gegenlager						
173			Senkschraube	M3×8	R	1	224 603		1 MΩ /0,25 W/5
174				IVI 3 X O	R	2	211 202		10 kΩ/0,25 W/5
175			Zugfeder		R	3	224 735	1	68 kΩ/0,25 W/5
176			Exzenterbolzen		R	4	239 387	1	22 kΩ/0,25 W/5
177			Stellplatte		R	5	224 603		1 MΩ /0,25 W/5
178			Zylinderschraube	AM 3 × 4	R	6	241 342	1	82 kΩ/0,25 W/5
179	239 444	1	Zugfeder		R	7	242 307		47 kΩ
180	242 775	1	Umschalthebel		R	8	243 616	1	Regler 10 k Ω /lin.
181	210 146	8	Sicherungsscheibe	3,2	R	9	243 617		Regler 22 k Ω /lin.
182			Lagerbock		R	10	245 531		$22 \text{ k}\Omega$
183			Haupthebel kpl.	!					110 kΩ /0,125 W/5
184			Sicherungsscheibe	4	R	11	227 384		
185			Schaltwinkel		R	12	228 265		270 kΩ /0,25 W/5
186	The state of the s		Blattfeder		R	13	239 395		15 kΩ/0,25 W/5
187			Scheibe	2,1/5/0,5	R	14	224 590		220 kΩ/0,25 W/5
			Sechskantmutter	BM 2	R	15	211 202		10 kΩ /0,25 W/5
188				DIVI Z	R	16	217 868		560 Ω/0,3 W/5
189			Schaltstange		R	17	239 367		47 kΩ/0,25 W/5
190			Griffstange kpl.		R	18	242 311	1	2 Ω/25 W/5
191			Gummitülle		1				
192			Hubkurve		T	1	229 511		BC 172
193	210 353	1	Sechskantmutter	BM 2	T	2	229 511		BC 172
200			Steuerpimpel		T	3	244 715		BC 238
200			Sicherungsscheibe	1,5	T	4	242 306	1	NSD 102 (BD 41
201			Stellhülse	1,0	JC	1	242 303	1	NS 406
202			Sicherungsscheibe	1,5	JC	2			NS 58
203	210 143		1 SICHERUNGSSCHEIDE	1.7		-		1	1/2 2

Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk, an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind

Die Motorlager sind als Longlife-Ölspeicherbuchsen ausgelegt und sind daher nicht zu schmieren.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein. Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Verwendung der angegebenen Original-Schmierstoffe.





Wacker Siliconöl AK 300 000



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2

